

## ИНСТРУКЦИЯ о порядке включения насосов-повысителей

1.1. Настоящая Инструкцию устанавливает общие требования о порядке включения насосов-повысителей в помещениях насосных объектов ГБПОУ МТК и является обязательной для исполнения всеми должностными и физическими лицами.

1.2. Включение насосов - повышителей осуществляется от кнопок, расположенных в шкафах пожарных кранов (ручное включение).

1.3. В помещении насосной станции должны быть вывешены общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе-повышителе должно быть указано их назначение.

1.4. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, должны проверяться на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы – ежемесячно.

1.5. При включении и проверке насосов-повышителей наряду с настоящей Инструкцией следует также руководствоваться проектной документацией, технической документацией завода-изготовителя и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования эксплуатации насосов-повышителей.

1.6. Проверку насосов-повышителей проводят специально обученные специалисты обслуживающей организации «Службы 112» при проведении планово-предупредительного ремонта (ППР) и технического обслуживания (ТО) систем внутреннего противопожарного водопровода под руководством назначенного ответственного лица.

Ведущий специалист (по безопасности)

А.С. Кулагин